

## Análisis de mancha con EmguCV

Objetivo: Familiarizar al alumno con la utilización de EmguCV para el análisis de manchas de un set de imágenes y por webcam.

### Creación de aplicación EmguCV

Para crear un proyecto de procesamiento digital de imágenes utilizando EmguCV, se seguirán los siguientes pasos.

#### Crear el Proyecto

Cree un nuevo proyecto tipo Aplicación de Windows Forms siguiendo los pasos de las figuras 1, 2 y 3.




Figura 1




Figura 2




Figura 3

## Agregar las referencias

Utilizaremos la versión EMGUCV 2.4.10, encontrada en la carpeta del practico o se puede descargar mediante el siguiente link:

<https://sourceforge.net/projects/emgucv/files/emgucv/2.4.10/>

→ libemgucv-windows-universal-cuda-2.4.10.1940-selfextract-zip.exe

Luego de instalar la versión, nos dirigimos a nuestro entorno de desarrollo y en el costado derecho hacemos click derecho en *Referencias* -> *Agregar referencias* (ver figura 4).




Figura 4

Presione el botón *Examinar*, se deben agregar las referencias a los siguientes archivos ubicados dentro de la carpeta *bin* en la carpeta de instalación de EMGUCV (ver figura 5 y 6).

Emgu.CV.DebuggerVisualizers.VS2010.dll  
Emgu.CV.DebuggerVisualizers.VS2012.dll  
Emgu.CV.dll  
Emgu.CV.GPU.dll  
Emgu.CV.ML.dll  
Emgu.CV.OCR.dll  
Emgu.CV.Stitching.dll  
Emgu.CV.UI.dll  
Emgu.CV.VideoStab.dll  
Emgu.Util.dll



Desplegada la ventana, debe seleccionar la carpeta *bin* contenida en el directorio de EmguCV.




Figura 5




Figura 6

Debería visualizar los resultados en la sección de *Referencias* en el costado izquierdo (ver figura 7).




Figura 7

Luego es necesario agregar algunas referencias externas al proyecto. Seleccione las opciones *Agregar* -> *Elemento existente* haciendo click derecho sobre el nombre de la solución en el costado derecho del IDE (ver figura 8).

Dependiendo de si su sistema es de 64 o 32 bits, deberá seleccionar todo el contenido de una de estas carpetas. En el explorador debe seleccionar la opción "Todos los Archivos (\*.\*)", seleccione todo el contenido de la carpeta x64 si su sistema es de 64 bits, o de la carpeta x86 si es de 32 bits, y luego presione *Agregar*.




Figura 8

Nota: Recordar que las carpetas se encuentran alojadas en el directorio *bin* de EMGUCV. Finalmente, seleccionar las referencias agregadas. Selecciónelas una a una y configure las propiedades de (Copy To output directory) (Copiar siempre).

La ubicación de la carpeta debería ser la siguiente:

Sistema de 64 bits: **C:\~\Emgu\libemgucv-windows-universal-cuda-2.4.10.1940-selfextract-  
zip\bin\x64**

Sistema de 32 bits: **C:\~\Emgu\libemgucv-windows-universal-cuda-2.4.10.1940-selfextract-  
zip\bin\x86**

Método alternativo: Si obtiene un error relacionado con la falta de un archivo necesario para la ejecución del programa, copie directamente el contenido de la carpeta "*bin->X86*" o "*bin->X64*" y péguelo en la carpeta "*bin->Debug*" de nuestro proyecto.

Como resultado debería observar la lista de referencias en el menú *Referencias* del costado derecho del IDE, tal como se observa en la figura 9.




Figura 9

## Agregando herramientas

Ahora nos falta agregar herramientas que vienen en EMGUCV para nuestro proyecto. Ingresamos al cuadro de herramientas en la parte izquierda del entorno de desarrollo o mediante comando CTRL + ALT + X. Como se observa en la figura 10 debe seleccionar *Agregar pestaña*.




Figura 10

Le daremos el nombre de "Emgucv 2.4.10" para identificar nuestra pestaña. Luego con click derecho en la pestaña seleccionamos *Elegir elementos* (ver figura 11).






Figura 11

Elegimos la opción *Examinar* (figura 12) y nos dirigimos a la carpeta donde instalamos EMGUCV en la carpeta *bin* (figura 13).




Figura 12




Figura 13

Elegimos el archivo *Emgu.CV.UI.dll* y presionamos *Abrir*. Como resultado debería observar lo mismo de la figura 14.




Figura 14

## Agregar directivas

Finalmente, haciendo click sobre el *Form* principal, se abrirá una sección de código en la que deberá agregar las siguientes directivas (figura 15).

```
using Emgu.CV;  
using Emgu.CV.Structure;  
using Emgu.Util;  
using Emgu.CV.CvEnum;  
using Emgu.CV.DebuggerVisualizers;  
using Emgu.CV.VideoSurveillance;  
using Emgu.CV.ML;  
using Emgu.CV.ML.Structure;
```

Figura 15

## Seleccionador de Imágenes

Añadir controles gráficos *ImageBox*, *Buttons*, *Label* y *OpenFileDialog* al *Form* principal. La figura 16 muestra los elementos agregados al *Form*.




Figura 16

| Propiedad | Label               | Button         | Button        | Button                | ImageBox         | OpenFileDialog  |
|-----------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Name      | label1              | button_Archivo | button_Camara | button_captura_webcam | imageBoxEntrada1 | openFileDialog1 |
| Text      | Cargar imagen desde | Archivo        | Cámara        | Iniciar Cámara        | -                | -               |
| SizeMode  | -                   | -              | -             | -                     | StretchImage     | -               |
| Visible   |                     |                |               | False                 |                  |                 |

Luego hacer doble click en el botón “Archivo”, para poder programar su función con el siguiente código:

```
1 referencia
private void button_Archivo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        choose_img = openFileDialog1.FileName;
        imagen_Capturada = new Image<Bgr, byte>(choose_img);

        imagen_Capturada = imagen_Capturada.Resize(640, 480, Emgu.CV.CvEnum.INTER.CV_INTER_NN);
        imageBoxEntrada1.Image = imagen_Capturada;
    }
    ROI();
}
```

Figura 18

Esto permitirá guardar la dirección del archivo imagen en la variable “choose\_img”.

Nota: Las variables serán declaradas posteriormente para realizar la declaración en un solo paso.

Después hacer doble click en el botón “Cámara” para poder programar su función con el siguiente código:

```
1 referencia
private void button_Camara_Click(object sender, EventArgs e)
{
    button_captura_webcam.Visible = true;
}
```

Figura 19



Luego hacer doble click en el botón “Iniciar Cámara” para poder programar su función con el siguiente código:

```
1referencia
private void button_captura_webcam_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (_capture == null)
    {
        try
        {
            _capture = new Capture(0); // abrir camara

            _capture.ImageGrabbed += ProcesarFrame;
        }
        catch (NullReferenceException excpt)
        {
            MessageBox.Show(excpt.Message);
        }
        button_captura_webcam.Text = "Iniciar Captura";
    }
    else
    {
        if (_captureInProgress)
        {
            button_captura_webcam.Text = "Iniciar Captura";
            _capture.Pause();
        }
        else
        {
            button_captura_webcam.Text = "Detener Captura";
            _capture.Start();
        }

        _captureInProgress = !_captureInProgress;
    }
}
```

Figura 20

## Aplicar ROI (región de interés) a la imagen

Si se desea procesar una región específica de la imagen, se debe utilizar esta herramienta antes del procesamiento. Para esto se utilizan controles *trackBar* (figura 21) los cuales delimitarán el área de interés. Además, se incluye un *ImageBox*, un *Button* y un *SaveFileDialog* (para guardar el área seleccionada).




Figura 21

Agregados los controles, edite algunos atributos de los objetos gráficos:

| Propiedad   | trackBar (izquierdo) | trackBar (derecho) | trackBar (Superior) | trackBar (Inferior) | ImageBox     | Button        | SaveFileDialog |
|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| Name        | trackBarROI_Y        | trackBarROI_H      | trackBarROI_X       | trackBarROI_W       | imageBoxROI  | Guardar_I_ROI | -              |
| AutoSize    | False                | False              | False               | False               |              |               | -              |
| Maximum     | 480                  | 0                  | 0                   | 640                 |              |               | -              |
| Value       | 480                  | 0                  | 0                   | 640                 |              |               | -              |
| Orientation | Vertical             | Vertical           | Horizontal          | Horizontal          |              |               | -              |
| SizeMode    | -                    | -                  | -                   | -                   | StretchImage |               | -              |
| Text        | -                    | -                  | -                   | -                   | -            | Guardar       | -              |



Luego haga doble click en el *trackBar* izquierdo, *trackBar* derecho, *trackBar* superior y *trackBar* inferior para poder programar su función con el siguiente código:

```
1 referencia
private void ttrackBarROI_Y_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    ROI();
}

1 referencia
private void ttrackBarROI_H_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    ROI();
}

1 referencia
private void ttrackBarROI_X_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    ROI();
}

1 referencia
private void ttrackBarROI_W_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    ROI();
}
```

Figura 22

Luego hacer doble click en el botón *Guardar*, para poder programar su función con el siguiente código:

```
1 referencia
private void Guardar_I_ROI_Click(object sender, EventArgs e)
{
    saveFileDialog1.InitialDirectory = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments);
    saveFileDialog1.FileName = "guardar imagen";
    saveFileDialog1.Filter = "JPG (*.jpg) |*.jpg |All files (*.*)|*.*";
    saveFileDialog1.FilterIndex = 2;
    saveFileDialog1.RestoreDirectory = true;
    if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        save_img = saveFileDialog1.FileName;
        image_ROI.Save(save_img);
    }
}
```

Figura 22





Nota: ROI() es la llamada a la función para elegir el área de interés. Esta será definida más adelante.

Luego hacer doble click en el botón Guardar, para poder programar su función con el siguiente código:

```
1 referencia
private void Guardar_I_ROI_Click(object sender, EventArgs e)
{
    saveFileDialog1.InitialDirectory = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments);
    saveFileDialog1.FileName = "guardar imagen";
    saveFileDialog1.Filter = "JPG (*.jpg) |*.jpg |All files (*.*)|*.*";
    saveFileDialog1.FilterIndex = 2;
    saveFileDialog1.RestoreDirectory = true;
    if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        save_img = saveFileDialog1.FileName;
        image_ROI.Save(save_img);
    }
}
```

Figura 23

| Propied ad  | trackBa r  | trackBa r  | trackBa r  | trackBa r  | trackBa r  | trackBa r  | ImageBox        | Button            | Label   | Label   | Label   | RichTextBox            |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|------------------------|
| Name        | r_min      | r_max      | g_min      | g_max      | b_min      | b_max      | imageBox_Filtro | button_Analisis_M | label_r | label_g | label_b | richTextBox_Analisis_M |
| AutoSize    | True       | True       | True       | True       | True       | True       |                 |                   | -       |         |         |                        |
| Maximum     | 255        | 255        | 255        | 255        | 255        | 255        |                 |                   | -       |         |         |                        |
| Value       | 0          | 255        | 0          | 255        | 0          | 255        |                 |                   | -       |         |         |                        |
| Orientation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |                 |                   | -       |         |         |                        |
| SizeMode    | -          | -          |            |            |            |            | StretchImage    |                   | -       |         |         |                        |
| Text        | -          | -          |            |            |            |            | -               | Analizar manchas  | R       | G       | B       |                        |



Luego hacer doble click en los *trackBar* y agregue el siguiente código de las figuras 25, 26 y 27:

```
1 referencia
private void r_min_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    imgFiltrada = image_ROI.InRange(new Bgr(b_min.Value, g_min.Value, r_min.Value), new Bgr(b_max.Value, g_max.Value, r_max.Value));
    imgFiltrada._Dilate(4);
    imgFiltrada._Erode(4);
    imageBox_Filtro.Image = imgFiltrada.Not();
}

1 referencia
private void r_max_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    imgFiltrada = image_ROI.InRange(new Bgr(b_min.Value, g_min.Value, r_min.Value), new Bgr(b_max.Value, g_max.Value, r_max.Value));
    imgFiltrada._Dilate(4);
    imgFiltrada._Erode(4);
    imageBox_Filtro.Image = imgFiltrada.Not();
}
```

Figura 25

```
1 referencia
private void g_min_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    imgFiltrada = image_ROI.InRange(new Bgr(b_min.Value, g_min.Value, r_min.Value), new Bgr(b_max.Value, g_max.Value, r_max.Value));
    imgFiltrada._Dilate(4);
    imgFiltrada._Erode(4);
    imageBox_Filtro.Image = imgFiltrada.Not();
}

1 referencia
private void g_max_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    imgFiltrada = image_ROI.InRange(new Bgr(b_min.Value, g_min.Value, r_min.Value), new Bgr(b_max.Value, g_max.Value, r_max.Value));
    imgFiltrada._Dilate(4);
    imgFiltrada._Erode(4);
    imageBox_Filtro.Image = imgFiltrada.Not();
}
```

Figura 26



```
1 referencia
private void b_min_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    imgFiltrada = image_ROI.InRange(new Bgr(b_min.Value, g_min.Value, r_min.Value), new Bgr(b_max.Value, g_max.Value, r_max.Value));
    imgFiltrada.Dilate(4);
    imgFiltrada.Erode(4);
    imageBox_Filtro.Image = imgFiltrada.Not();
}

1 referencia
private void b_max_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    imgFiltrada = image_ROI.InRange(new Bgr(b_min.Value, g_min.Value, r_min.Value), new Bgr(b_max.Value, g_max.Value, r_max.Value));
    imgFiltrada.Dilate(4);
    imgFiltrada.Erode(4);
    imageBox_Filtro.Image = imgFiltrada.Not();
}
```

Figura 27

Después haga doble click en el botón “Analizar manchas”, agregue el siguiente código de la figura 28:

```
1 referencia
private void button_Analisis_M_Click(object sender, EventArgs e)
{
    BL = GetBlobs(imgFiltrada, 500, imgFiltrada.Rows * imgFiltrada.Cols);

    if (BL != null)
    {
        imageBox_Filtro.Image = imgFiltrada.Not();
        double Area_Total = imgFiltrada.Rows * imgFiltrada.Cols; // pixeles total de imagen
        for (int i = 0; i < BL.Length; i++)
        {
            A_manchas = A_manchas + BL[i].Area;
        }

        porcentaje_manchas = (A_manchas / Area_Total) * 100.0;
        richTextBox_Analisis_M.Text = "Cantidad de manchas detectadas: " +
            Convert.ToString(BL.Length) + "\r\nArea Mancha : " + Convert.ToString(A_manchas) + "\r\nPorcentaje de Manchas : " +
            Convert.ToString(Math.Round(porcentaje_manchas, 2)) + " %";

        A_manchas = 0;
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Area fuera de rango");
    }
}
```

Figura 28

## Crear funciones necesarias

Cree la función “ROI”, de acuerdo con la figura 29.

```
6 referencias
public void ROI()
{
    v_ROI_X = this.trackBarROI_X.Value;
    v_ROI_W = this.trackBarROI_W.Value - this.trackBarROI_X.Value;
    v_ROI_Y = 480 - this.trackBarROI_Y.Value;
    v_ROI_H = this.trackBarROI_Y.Value - this.trackBarROI_H.Value;
    imagen_Capturada.ROI = new Rectangle(v_ROI_X, v_ROI_Y, v_ROI_W, v_ROI_H);
    image_ROI = imagen_Capturada.Copy();
    imageBoxROI.Image = image_ROI;
    imagen_Capturada.ROI = Rectangle.Empty;
}
```

Figura 29

Crear función “ProcesarFrame”, de acuerdo con la figura 30.

```
3 referencias
private void ProcesarFrame(object sender, EventArgs arg)
{
    _capture.ImageGrabbed -= ProcesarFrame;
    frame = _capture.RetrieveBgrFrame(); // foto capturada en RGB
    imagen_Capturada = frame.Resize(640, 480, Emgu.CV.CvEnum.INTER.CV_INTER_NN);
    imageBoxEntrada1.Image = imagen_Capturada;
    _capture.ImageGrabbed += ProcesarFrame;
    ROI(); // para seleccionar el área de interés
}
```

Figura 30



Crear función “GetBlobs”, de acuerdo con las figuras 31, 32 y 33.

```
1 referencia
public BlobPM[] GetBlobs(Image<Gray, Byte> Src, int MinArea, int MaxArea)
{
    Image<Gray, byte> mask = Src.CopyBlank();

    int count = 0;
    for (var contours = Src.FindContours(CHAIN_APPROX_METHOD.CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE,
    RETR_TYPE.CV_RETR_EXTERNAL); contours != null; contours = contours.HNext)
    {
        if ((contours.Area > MinArea) && (contours.Area < MaxArea))
        {
            count++;
        }
    }
    ///////////////////////////////////
}
```

Figura 31

```
if (count > 0)
{
    BlobPM[] Blob_Res = new BlobPM[count];
    Byte Label = 0;
    count = 0;
    for (var contours2 = Src.FindContours(CHAIN_APPROX_METHOD.CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE,
    RETR_TYPE.CV_RETR_EXTERNAL); contours2 != null; contours2 = contours2.HNext)
    {
        if ((contours2.Area > MinArea) && (contours2.Area < MaxArea))
        {
            mask = Src.CopyBlank();
            mask.Draw(contours2, new Gray(255), -1);
            CvInvoke.cvSetImageROI(mask, contours2.BoundingRectangle);
            Blob_Res[count].Mask = mask;
            Blob_Res[count].Contour = contours2;
            Blob_Res[count].Area = contours2.Area;
            Blob_Res[count].Perimetro = contours2.Perimeter;
            Blob_Res[count].Rectangle = contours2.BoundingRectangle;
            Blob_Res[count].ID = Label;
            Label++;
            count++;
        }
    }
}
```

Figura 32



```
if (Blob_Res != null)
{
    for (int i = 0; i < Blob_Res.Length; i++)
    {
        Blob_Res[i].Moments = Blob_Res[i].Mask.GetMoments(true);
        Blob_Res[i].HuMoments = Blob_Res[i].Moments.GetHuMoment();
        Blob_Res[i].angle =
            (float)(0.5 * Math.Atan2(2 * Blob_Res[i].Moments.mu11,
            (Blob_Res[i].Moments.mu20 - Blob_Res[i].Moments.mu02)));
        Matrix<float> HU = new Matrix<float>(1, 7);
        HU.Data[0, 0] = (float)Blob_Res[i].HuMoments.hu1;
        HU.Data[0, 1] = (float)Blob_Res[i].HuMoments.hu2;
        HU.Data[0, 2] = (float)Blob_Res[i].HuMoments.hu3;
        HU.Data[0, 3] = (float)Blob_Res[i].HuMoments.hu4;
        HU.Data[0, 4] = (float)Blob_Res[i].HuMoments.hu5;
        HU.Data[0, 5] = (float)Blob_Res[i].HuMoments.hu6;
        HU.Data[0, 6] = (float)Blob_Res[i].HuMoments.hu7;
    }

    return Blob_Res;
}
else
    return null;
}
```

Figura 33



## Crear variables y estructuras globales

La creación de variables y estructuras globales deben ser declaradas dentro de la clase Form1 (*public partial class Form1: Form*), tal como se indica en la figura 34.

```
public partial class Form1 : Form
{
    string choose_img;
    string save_img;
    Image<Bgr, Byte> frame;
    Image<Bgr, Byte> imagen_Capturada = new Image<Bgr, Byte>(640, 480);
    private Capture _capture = null;
    private bool _captureInProgress;
    double A_manchas = 0; // area total de manchas
    double porcentaje_manchas; // porcentaje de manchas
    Image<Bgr, Byte> image_ROI;
    Image<Gray, Byte> imgfiltrada;
    int v_ROI_X = 0; //posición del inicial en x del ROI en
    int v_ROI_Y = 0; //posición del inicial en y del ROI
    int v_ROI_W = 640; // ancho del ROI
    int v_ROI_H = 480;
    BlobPM[] BL;

    4 referencias
    public struct BlobPM
    {
        2 referencias
        public Image<Gray, byte> Mask { get; set; }
        1 referencia
        public Contour <Point> Contour { get; set; }
        1 referencia
        public Rectangle Rectangle { get; set; }
        0 referencias
        public Point Centroid { get; set; }
        1 referencia
        public int ID { get; set; }
        2 referencias
        public double Area { get; set; }
        1 referencia
        public double Perimetro { get; set; }
        5 referencias
        public MCvMoments Moments { get; set; }
        8 referencias
        public MCvHuMoments HuMoments { get; set; }
        0 referencias
        public float response { get; set; }
        1 referencia
        public float angle { get; set; }
    }
}
```

Figura 34





## Comunicación entre subprocesos

Debido a que la función “ProcesarFrame” trabaja en un proceso distinto. Se debe quitar la alerta de comunicación entre procesos. Esto se hace escribiendo la siguiente línea de código (figura 35) en la función principal “Form1()”.

```
1 referencia  
public Form1()  
{  
    InitializeComponent();  
  
    CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;  
}
```

Figura 35

## Antes de Ejecutar

Debemos configurar la opción de depuración para nuestra versión de Emgucv. Haga click derecho en nuestro proyecto y elija la opción *Propiedades* (ver figura 36).




Figura 36

Luego en *Compilación* -> *Plataforma de destino* (figura 37) cambiamos "Any CPU" por "x64", guardamos y ejecutamos.




Figura 37

## Ejecutar la aplicación

Ahora es posible ejecutar la aplicación. Seleccione una imagen en formato JPG. Un ejemplo del funcionamiento se muestra en las figuras 38, 39, 40 y 41.




Figura 38




Figura 39




Figura 40

## Ejecución vía webcam




Figura 41